

MANUALE OPERATIVO

GM905 - GM905H - GM905HP

Radiomicrofono professionale - VHF



MANUALE OPERATIVO

Prime operazioni

Prima di installare il radiomicrofono, fare attenzione ad alcune cose primarie:

- assicurarsi che l'adattatore di corrente sia originale;
- assicurarsi che l'apparato sia spento prima di collegare l'adattatore di corrente;
- assicurarsi che i volumi siano completamente abbassati prima di accendere il ricevitore;
- assicurarsi che le batterie del trasmettitore siano cariche;
- evitate di utilizzare l'apparecchio in ambienti sensibili alle radiofrequenze ed ove espressamente vietato (ospedali, aeroporti, etc).
- per qualsiasi anomalia di funzionamento, rivolgersi a personale tecnico autorizzato e specializzato.

Cura e pulizia

Prima di pulire l'apparato assicurarsi che sia spento e completamente scollegato dalla rete o dall'impianto audio.

Utilizzare un panno morbido ed asciutto senza l'ausilio di alcuna sostanza chimica.

Se non si utilizza l'apparato per molto tempo, assicurarsi di togliere le batterie dell'apposito vano del trasmettitore.

Caratteristiche tecniche / *Technical features* - GM905 - GM905H - GM905HP

System			
Carrier Frequency range	180 - 220 MHz	Max Deviation	+/- 25 KHz
Mode	Quartz Controlled Fixed Frequency	Dynamic range	90 dB
S/N ratio	> 90 dB	Frequency response	60 Hz - 15 KHz
Stability	+/-0.005%	Operaring range	50m (under typical condition)
T.H.D	< 0.5%		



MANUALE OPERATIVO

Installazione



- ① Collegare l'adattatore di rete;
- ② collegare un cavo idoneo tra l'uscita del trasmettitore e l'ingresso microfonico di un Mixer o amplificatore o riproduttore;
- ③ inserire le batterie nel vano del trasmettitore;
- ④ collegare il microfono headset nel bodypack (se presente);
- ⑤ accendere il trasmettitore ed il ricevitore;
- ⑥ regolare i volumi dei canali A e B.



MANUALE OPERATIVO

Ricevitore Pannello Frontale



- ① Interruttore di accensione
- ② LED controllo presenza audio canale A
- ③ LED controllo presenza radio frequenza canale A
- ④ LED controllo presenza radio frequenza canale B
- ⑤ LED controllo presenza audio canale B
- ⑥ Controllo volume canale A
- ⑦ Controllo volume canale B

Pannello Posteriore



- ① Antenna
- ② Uscita Cannon Bilanciata Canale A
- ③ Uscita miscelata Canale A+B
- ④ Uscita Cannon Bilanciata Canale B
- ⑤ Ingresso adattatore di rete
- ⑥ Etichetta che indentifica le frequenze operative



MANUALE OPERATIVO

Trasmettitore



- ① Capsula microfonica
- ③ Interruttore On/Off - Mute
- ⑤ Antenna

- ② LED indicatore livello batteria
- ④ Vano alloggiamento batterie (9V)
- ⑥ Connessione mini/cannon per microfono Headset

Operazioni

- Inserire le batterie nel vano porta-batterie (4);
- accendere il trasmettitore attraverso l'apposito interruttore (3); al termine dell'utilizzo, spegnere il trasmettitore. Se il non utilizzo è prolungato, rimuovere le batterie;
- se il LED (2) si accende, le batterie sono scariche. Sostituirle immediatamente.



MANUALE OPERATIVO

Risoluzione dei problemi e possibili cause

Problema	Possibile causa	Soluzione
Ricevitore Nessun segnale Nessun LED acceso	<ul style="list-style-type: none">• L'interruttore di accensione è OFF• L'adattatore di corrente non è collegato alla rete elettrica• L'adattatore di rete non è collegato al ricevitore	<ul style="list-style-type: none">• Premere l'interruttore di accensione ON• Collegare l'adattatore di rete alla presa di corrente• Collegare l'adattatore di rete al ricevitore
Trasmettitore Nessun segnale Nessun LED acceso	<ul style="list-style-type: none">• Il trasmettitore è fuori range di frequenza• Il trasmettitore è spento• La regolazione del volume del ricevitore è al minimo• Le batterie del trasmettitore non sono installate correttamente• L'uscita audio del ricevitore non è connessa	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare il trasmettitore con il range corretto• Accendere il trasmettitore• Regolare lentamente il volume sul ricevitore• Togliere e inserire nuovamente le batterie in posizione corretta• Collegare un cavo idoneo tra l'uscita del ricevitore ed un apparato riproduttore
Suono distorto, interferenze e Larsen	<ul style="list-style-type: none">• I due trasmettitori sono troppo vicini• Le batterie sono quasi scariche• Il volume del ricevitore è regolato troppo alto• Utilizzo dell'apparato in ambiente con altri apparati e frequenze di lavoro molto vicine se non identiche	<ul style="list-style-type: none">• Allontanare i radiomicrofoni• Sostituire le batterie• Ridurre il livello del volume• Rimuovere gli apparati con frequenze uguali o molto vicine

Si raccomanda di non utilizzare batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili non erogano la corrente sufficiente per il funzionamento corretto, si potrebbero verificare carenze nella trasmissione.



MANUALE OPERATIVO



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il prodotto a cui fa riferimento questo manuale rispetta i requisiti essenziali della direttiva RED (2014/53/EU).

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Bespeco Professional s.r.l.

Bespeco Professional s.r.l.



Contenuto dell'imballo

GM905

pz.1 - Ricevitore
pz.2 - Trasmettitori palmari
pz.1 - cavo Jack/Jack
pz.1 - Adattatore di rete
pz.1 - Manuale operativo

GM905H

pz.1 - Ricevitore
Pz.2 - Trasmettitori Bodypack
pz.2 - Microfoni headset
pz.1 - cavo Jack/Jack
pz.1 - Adattatore di rete
pz.1 - Manuale operativo

GM905HP

pz.1 - Ricevitore
pz.1 - Trasmettitore palmare
Pz.1 - Trasmettitore Bodypack
pz.1 - Microfoni headset
pz.1 - cavo Jack/Jack
pz.1 - Adattatore di rete
pz.1 - Manuale operativo

GARANZIA:

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti.
- 2) Scansionare questa pagina ed inviarla a mezzo e-mail a: service@bespeco.it
- 3) Riceverete successivamente la conferma della registrazione del prodotto.

Contatti:

Bespeco Professional s.r.l.
S.S. 16 Km 315,05
60022 Castelfidardo (AN) - Italy
Tel. +39.071.7819152
Fax: +39.071.7819141
info@bespeco.it
www.bespeco.it



MODELLO / MODEL										SERIAL :									
ACQUISITATO DA / PURCHASE D BY										N. SCONTRINO O FATTURA RECEIPT/INVOICE NUMBER									
COGNOME / SURNAME										NOME / NAME									
VIA / ADDRESS										N°									
										CITTÀ / CITY									
										DATA D'ACQUISTO PURCHASING DATE									
										TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DEALER'S STAMP AND SIGNATURE									
										C.A.P. / ZIP CODE									
										PROV.									